



eniwhere - Manuale Utente

Versione per dispositivi Java

eni.com

Modelli supportati

- Le funzionalità di accesso al GPS esterno vengono garantite dal supporto alle API JSR 82.
- I modelli che supportano queste API vengono riportati di seguito, si consiglia comunque di controllare sulle specifiche tecniche del proprio dispositivo.

Produttore	Modello
Nokia	2600 , 2630 , 2660 , 2680 , 2700 classic , 2720 , 2730 classic , 2760 , 2865 , 2865i , 3109 , 3110 classic , 3120 classic , 3230 , 3250 , 3500 , 3555 , 3600 slide , 3710 classic , 3720 classic , 5000 , 5200 , 5220 XpressMusic , 5300 , 5310 XpressMusic , 5320 XpressMusic , 5330 XpressMusic , 5500 , 5530 XpressMusic , 5610 , 5630 XpressMusic , 5700 , 5730 XpressMusic , 6021 , 6085 , 6086 , 6103 , 6110 Navigator , 6111 , 6120 , 6121 , 6124 classic , 6125 , 6126 , 6131 , 6133 , 6136 , 6151 , 6155 , 6210 Navigator , 6212 classic , 6216 classic , 6220 classic , 6230 , 6230i , 6233 , 6234 , 6255 , 6260 , 6263 , 6265 , 6265i , 6267 , 6270 , 6275 , 6275i , 6280 , 6282 , 6288 , 6290 , 6300 , 6300i , 6301 , 6303 classic , 6500 , 6555 , 6600 (fold and slide) , 6611 , 6612 classic , 6620 , 6630 , 6670 , 6680 , 6681 , 6682DP2 , 6700 classic , 6710 Navigator , 6720 classic , 6790 Surge , 6760 slide , 7370 , 7373 , 7390 , 7500 Prism , 7510 Supernova , 7610 , 7700 , 7710 , 7900 Prism , 8600 Luna , 8800 , 8801 , 9300 , 9500 , E50 , E51 , E52 , E55 , E60 , E61 , E61i , E62 , E65 , E66 , E70 , E71 , E72 , E75 , E90 Communicator , N70 , N71 , N72 , N73 , N75 , N76 , N77 , N78 , N80 , N81 , N82 , N86 , N90 , N91 , N92 , N93 , N95 , N96



Modelli supportati

- Le funzionalità di accesso al GPS esterno vengono garantite dal supporto alle API JSR 82.
- I modelli che supportano queste API vengono riportati di seguito, si consiglia comunque di controllare sulle specifiche tecniche del proprio dispositivo.

Produttore	Modello
Sony-Ericsson	D750 , K320 , K320i , K510 , K510a , K510c , K510i , K530c , K530i , K550 (NOT K550im) , K550c , K550i , K600 , K600i , K608 , K608i , K610 , K610i , K618i , K630 , K630i , K660 , K666 , K750 , K770 , K770i , K790 , K790a , K790c , K790i , K800 , K800i , K810 , K810i , K818c , K850 , K850i , K858c , M600i , M608c , P1c , P1i , P900 , P908 , P910 , P910a , P910c , P910i , P990 , P990i , S500c , S500i , T650i , T700 , TM506 , V658c , V600 , V640 , W300c , W300i , W508 , W508a , W550c , W550i , W580c , W580i , W595 , W595a , W595c , W600c , W600i , W610c , W610i , W660i , W700c , W700i , W705 , W705u , W710c , W710i , , W760c , W760i , W800c , W800i , W810c , W810i , W830c , W830i , W850i , W880i , W888c , W890i , W900c , W900i , W902 , W908c , W910i , W950i , W958c , W960i , W980 , V600i , Z520a , Z520c , Z520i , Z525a , Z525i , Z530c , Z530i , Z550i , Z558 , Z610i , Z710c , Z710i , X710 , Z750 , Z750 , Z770 , Z780 , C510 , C510a , C510c , C702 , C702a , C702c , C902 , C902c , C905 , G502 , G700 , G700c , G700c , G705 , G705a , G705u , G900 , JP-5 , JP-6 , JP-7 and JP-8 phones support JSR 82
Siemens	C65 , CX70 , CX75 , EF81 , M75 , S65 , S6V , S75 , SK65 , SX1 , SXG75
Samsung	SGH-D720 , SGH-D730 , SGH-D900 , SGH-D908 , SGH-E250 , SGH-E258 , SGH-E380 , SGH-E388 , SGH-E390 , SGH-E500 , SGH-E740 , SGH-E780 , SGH-E788 , SGH-E780 , SGH-E840 , SGH-E898 , SGH-F500 , SGH-G600 , SGH-M610 , SGH-P260 , SGH-P520 , SGH-T729 , SGH-U600



Modelli supportati

- Le funzionalità di accesso al GPS esterno vengono garantite dal supporto alle API JSR 82.
- I modelli che supportano queste API vengono riportati di seguito, si consiglia comunque di controllare sulle specifiche tecniche del proprio dispositivo.

Produttore	Modello
BenQ	P30 , P31 , S65 , S68 , S71 , S75 , S81 , SK65 , SXG75 , EF81
Motorola	A780 , A845 , A910 , A1000 , E770 , E1000 , E1070 , MOTOQ q9 , MOTOMING A1200 , FOMA M1000 , L6i , MOTOSLVR/SLVR L7 , MOTOSLVR L7i/L7e , MOTOSLVR L9/L72 , PEBL/V6 , PEBL U3 , PEBL U6 , RAZR V3x , MOTORAZR V3 (CLDC1.1) , MOTORAZR V3i , MOTORAZR V3t , MOTORAZR V3x , MOTORAZR V3xx , MOTORAZR V9 , MOTORAZR maxx V6 , MOTOROKR K1 , MOTOROKR K3 , MOTOROKR E1 , MOTOROKR E2 , MOTOROKR E6 , MOTOROKR E8 , MOTOROKR U9 , MOTORIZR Z3 , MOTORIZR Z8 , MOTO Z8 , MOTO Z10 , E770 , V1100 , V197 , V360/V365 , V361 , V8 , C975 , W490 , W510 , i516 , i580 , i605 , i615 , i870 , i875 , i876 , i880 , ic902
Sendo	X , X2
Qtek	XDAII
Panasonic	X701
HTC	Himalaya
Lenovo	P930
LG	PM 235, 550, CU575, LX550, LX570



eni